



062391015301

COMMENTAIRE 1 :  
 COMMENTAIRE 2 :  
 COMMENTAIRE 3 :

1	1	BATI R-P.2FX	06238120	
2	1	Alimentation Bruleur Rap. - RP 2fx	06249154	
3	1	Alimentation Bruleur SR - RP 2fx	06249155	
4	2	ROBINET A/SECUTITE	72110	
5	1	ALIMENTATION GENERALE INOX RP 2FX	06249153	
6	2	AGRAFE DE FIXATION INOX	71571	
7	1	GRILLE BRULEURS RP 2FX SOUDEE	63366	
8	1	PINCE CASSEROLE GAUCHE (PM)	63617	A
9	1	PINCE CASSEROLE DROIT (PM)	63616	A
10	3	BOUTON SERRE CASSEROLE	55036	
11	1	RACCORD INTERMEDIAIRE	57609	
12	1	RACCORD 5/8 - SAE SOUDE	06244863	
13	2	BALANCELLE RP	06140028	
14	1	SUPPORT BALANCELLE GAUCHE	04550026	B
15	1	SUPPORT DE BALANCELLE DROIT	04550027	B
16	2	MANETTE NOIRE A/INDEX (PLAT 12H)	55019	A
17	1	BOUTON POUSSOIR	72646	A
18	1	Porte-pile 1,5V	72647	A
19	1	ALLUMEUR 2 VOIES 1,5 Vdc	72653	
20	1	POT BRULEUR RAPIDE	59996	
21	1	COUELLE BRULEUR RAPIDE	59997	
22	1	CHAPEAU BRULEUR RAPIDE	59993	
23	2	THERMOCOUPLE LG.350	71415	
24	2	BOUGIE BRULEUR + FIL HT LG 600	72648	
25	1	POT BRULEUR SEMI RAPIDE	59985	
26	1	COUELLE BRULEUR SEMI RAPIDE	59988	
27	1	CHAPEAU BRULEUR SEMI RAPIDE	59992	
N°	Qté	Description	Référence	Rév.